

















Jak vyrobit lano s nerezovými objímkami

Postup	SS-HSC2	SS-HSC3 SS-HSC3BB	SS-HS5 SS-HS5BB SS-HS6BB	SHS-6HB SHS6-MH100 SHS6-100V
1. Uřízněte drátěná lana.				Řezejte drátěná lana řezačkami na drátěná lana RC-450 nebo podobnými.
2. Protáhněte lano objímkou.				
3. Ohněte lano podle obrázku.				
4. Vyroberte provazový kroužek v určité velikosti.				
5. Swage (Swage potvrzuje správný způsob přechování)	 	 	 	 

<p>6.</p> <p>Lisovací pozice na kleštích.</p>				
SS-1.5	2 pozice	2 pozice	Není k dispozici	1 pozice
SS-2.0	2 pozice	2 pozice	Není k dispozici	1 pozice
SS-3.0	Není k dispozici	2 pozice	Není k dispozici	1 pozice
SS-4.0	Není k dispozici	Není k dispozici	2 pozice	2 pozice
SS-5.0	Není k dispozici	Není k dispozici	2 pozice	2 pozice
SS-6.0	Není k dispozici	Není k dispozici	3 pozice	3 pozice
<p>7.</p> <p>Zkontroluj te zalisování</p>				